ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
SEARCH	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SHUFFLE	/ SOURCE
10+	-/--
OSD	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
STEP	SLEEP
L / R	TV/DTV
TITLE	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
PROGRAM	EPG
RESUME	FAV
OPEN / CLOSE	/ NET TV
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
PBC	SHIFT+
EQ	SHIFT+
SLOW	SHIFT+
ANGLE	SHIFT+
REPEAT	SHFT+BACK
A – B	SHIFT+SLEEP
L / R	SHIFT+TV/DTV
P / I	SHIFT+FAV