ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
RGB	/ SOURCE
10+	-/--
OSD	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
/ RETURN	BACK
STEP	SLEEP
Y. Pb. Pr	TV/DTV
TITLE. PBC	INFO
MEMORY	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
PROGRAM	FAV
EJECT	/ NET TV
PAUSE	
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
3D	SHIFT+3
INTRO	SHIFT+
PRO II	SHIFT+
SLOW	SHIFT+
SNGLE	SHIFT+
REPEAT	SHIFT+BACK
A – B	SHIFT+SLEEP
P / N	SHIFT+TV/DTV
CHANNEL	SHIFT+INFO
A – TIME	SHIFT+EPG