ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV / TV	/ AV
SAT	-/--
FN	
ZOOM	
V-FORMAT	
FN 2	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
←- PR.	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED / AUDIO	RED
GREEN / EPG	GREEN
YELLOW / TELETEXT	YELLOW
BLUE / SUBTITLE	BLUE
	SHIFT+UP
	SHIFT+DOWN
RECALL	SHIFT+BACK
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE