| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| MUTE | MUTE |
| DIGITAL MENU | MENU |
| CANCEL | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| ? / AV | / SOURCE |
| ▭ / SMART | ▭ |
| ◂▸ / ⧗ | ▭ |
| ..... | ▭ |
| ☰ | ▭ |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL- | VOL- |
| P+ | P+ |
| P- | P- |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| BACK / P←P | BACK |
| A / D | TV/DTV |
| i+ | INFO |
| 🕮 / EPG | EPG |
| ⇄ | FAV |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| WHITE / OPTION | ⏸ / SMART TUBE |
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| I-II | SHIFT+MUTE |
| TV MENU | SHIFT+MENU |
| 12 | SHIFT+ -/-- |
| ♪ / SMART | SHIFT+ ▭ |
| TV/RADIO / DVB | SHIFT+TV/DTV |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |