| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| SOURCE | / SOURCE |
| . | -/-- |
| DISPLAY | |
| AMBI LIGHT | |
| OPTION | |
| TEXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| BACK | BACK |
| CLOCK | SLEEP |
| SURROUND | TV/DTV |
| ACTIVE CONTROL | INFO |
| GUIDE | EPG |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| FAV | FAV |
| FORMAT | / NET TV |
| FREEZE | / SMART |
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| SMART SOUND | SHIFT+MUTE |
| PIP | SHIFT+1 |
| PIP TOGGLE | SHIFT+2 |
| SMART PICTURE | SHIFT+ |
| AMBI MODE | SHIFT+ |
| SETUP | SHIFT+ |
| DNR | SHIFT+ |
| MOTOR LEFT | SHIFT+LEFT |
| MOTOR RIGHT | SHIFT+RIGHT |
| MOTOR CENTER/OFF | SHIFT+OK |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |