ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
TV MENU	MENU
CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
? / AV	/ AV
/ I-II	-/--
/ SMART	
/	
OPTIONS	
☰	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P (age) +	P+
P (age) -	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK / P<P	BACK
A / D	TV/DTV
i+	INFO
📖	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
	FAV
/ ACTIVE CONTROL	⏏
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
♪ / SMART	SHIFT+MUTE
DIGITAL TV MENU	SHIFT+MENU
	SHIFT+1
/ PHOTO VIEWER	SHIFT+
.....	SHIFT+
INPUT TV	SHIFT+ TV/DTV