ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
TV MENU	MENU
CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
? / AV	⏏ / AV
☰ / I-II	-/--
▭ / SMART	▭
◀▶ / ⧗	⊕
OPTIONS	▤
☰	▤
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P (age) +	P+
P (age) -	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK / P<P	BACK
A / D	TV/DTV
i+	INFO
🕮	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
✓	FAV
⇄ / ACTIVE CONTROL	⏏
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
♪ / SMART	SHIFT+MUTE
DIGITAL TV MENU	SHIFT+MENU
▭	SHIFT+1
📷 / PHOTO VIEWER	SHIFT+▭
.....	SHIFT+▤
INPUT TV	SHIFT+ TV/DTV