ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
/ MENU	MENU
EXIT	EXIT
1 / DOLBY PL. II	1
2 / DSP./EQ.	2
3 / S/W LEVEL	3
4 / REPEAT	4
5 / USB REC	5
6 / DIMMER	6
7 / INFO	7
8 / GIGA	8
9 / P. SCAN	9
0	0
FUNCT. / TV SOURCE	AV
TOOLS	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
SKIP NEXT / TV CH +	P+
SKIP PREV. / TV CH -	P-
UP / TUNING+	UP
DOWN / TUNING-	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
	OK

ORIGINAL	SUPERIOR
/ RETURN	BACK
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
RED / A / TITLE	SHIFT+RED
GREEN / B / DISC ME.	SHIFT+GREEN
YELLOW / C / MO./ST.	SHIFT+YELLOW
BLUE / D / TUNER ME.	SHIFT+BLUE