

ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
M	MENU
EXIT / ▬	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	SOURCE
-/--	-/--
/ PC	
/	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P/CH+	P+
P/CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
P < P	BACK
TV	TV/DTV
i	INFO
	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
PP	FAV
RED / SOUND	RED
GREEN / PICTURE	GREEN
YELLOW / FEATURE	YELLOW
BLUE / INSTALL	BLUE
I – II	SHIFT+MUTE
/	SHIFT+
	SHIFT+INFO

