| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| SOURCE | / SOURCE |
| *e* | -/-- |
| LAN/WI – FI | |
| ZOOM | |
| HIDE | |
| RESYNC | |
| PG UP | P+ |
| PG DN | P - |
| UP / | UP |
| DOWN / | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| ENTER | OK |
| BACK | BACK |
| ASPECT | / NET TV |
| FREEZE | |
| STOP | / SMART |
| REW/SKIP PREV | GREEN |
| PLAY/PAUSE | YELLOW |
| FWD/SKIP NEXT | BLUE |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| COMPONENT | SHIFT+1 |
| HDMI/VIDEO | SHIFT+2 |
| S – VIDEO | SHIFT+3 |
| SD/USB A | SHIFT+4 |
| USB B | SHIFT+5 |
| VGA | SHIFT+6 |
| VIDEO | SHIFT+7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |