ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MENU / A	MENU
EXIT / STATUS / E	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
0 / --	0
AV	AV
ERASE / 0000	-/--
CASS. / B	▭
LEFT / -	LEFT
RIGHT / +	RIGHT
SP / LP	TV/DTV
INDEX	INFO
PROG. / C	EPG
MEM. / D	FAV
PAUSE	⏸
STOP	■
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR