ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
M	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
-/-- / EXIT	-/--
/	
/	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
PP	BACK
	SLEEP
TV / DTV	TV/DTV
i / INFO	INFO
GUIDE /	EPG
RED /	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN /	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
I-II	SHIFT+MUTE
/	SHIFT+EXIT
/ PC	SHIFT+
/ WIDE	SHIFT+
P<P	SHIFT+BACK