ORIGINAL	SUPERIOR
	POWER
	MUTE
AV	/ SOURCE
OSD	
GOTO	
/ SETUP	
SUB-T / AA	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ RETURN	BACK
MOVIE	TV/DTV
/ PHOTO	EPG
/ MUSIC	FAV
STOP	/ SMART
REV	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE

ORIGINAL	SUPERIOR
HDMI	SHIFT+
ZOOM	SHIFT+
/ RATIO	SHIFT+
VGA	SHIFT+
/ REPEAT	SHIFT+BACK
YUV	SHIFT+SLEEP