ORIGINAL	SUPERIOR
I/⏻	POWER
CD	1
TAPE	2
TUNER / BAND	3
FUNCTION	AV
VOLUME+	VOL+
VOLUME-	VOL-
SKIP NEXT / +	P+
SKIP PREV. / -	P-
ENTER	OK
PAUSE	⏸
STOP	■
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR