ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
⌂	MENU
/ / EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ / SOURCE	/ SOURCE
SAMSUNG TV PLUS	-/--
/ SETTINGS	
TTX / MIX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
/ CH+	P+
/ CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
↵	OK
/ / RETURN	BACK
/ INFO	INFO
GUIDE	EPG
/ PRE – CH	FAV
NETFLIX	/ NET TV
DISNEY+	/ SMART TUBE

ORIGINAL	SUPERIOR
PRIME VIDEO	/ SMART VIDEO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
/ AD/SUBT.	SHIFT+
STOP	SHIFT+
PAUSE	SHIFT+
SKIP PREV / REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
SKIP NEXT / FWD	SHIFT+BLUE