ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB	/ SOURCE
GO TO	-/--
SUBTITLE	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
---	SHIFT+1
---	SHIFT+2
---	SHIFT+3
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE