ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
/ MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SUBT.	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH/PG. ⏫	P+
CH/PG. ⏬	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩ / RECALL	BACK
TV / R.	TV/DTV
i / INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / PAUSE	RED
GREEN / ZOOM	GREEN
YELLOW / AUDIO	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE / SLEEP	BLUE
SKIP PREV.	SHIFT+ P-
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE