ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
RADIO	/ SOURCE
PLUG IN	-/--
PVR	
TEXT	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
CHANNEL+	P+
CHENNEL -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TIMER	SLEEP
TV	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
AUDIO	FAV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SUBT	SHIFT+
<	SHIFT+LEFT
>	SHIFT+RIGHT
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE