ORIGINAL	SUPERIOR
STB	POWER
	MUTE
MENU	MENU
X	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TEXT /	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
i	INFO
GUIDE	EPG
TITLES	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP PREV.	SHIFT+ P-
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
	SHIFT+UP
	SHIFT+DOWN
P P	SHIFT+BACK
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE