ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
DVD MENU / RETURN	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SHIFT	-/--
DISPLAY	
GOTO	
SETUP	
SUBTITLE	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
STEP	SLEEP
ANGLE	TV/DTV
TITLE/PBC	INFO
PRGM	EPG
SHUFFLE	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	/ SMART VIDEO
REW	RED
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
ZOOM	SHIFT+
DIGEST	SHIFT+
SLOW LEFT	SHIFT+LEFT
SLOW RIGHT	SHIFT+RIGHT
REPEAT	SHIFT+BACK
A – B	SHIFT+SLEEP