ORIGINAL	REPLACEMENT
I-TV ⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥	AV
RADIO	-/--
☰	▤
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩ / ?	BACK
TV / ⌂	TV/DTV
GIDS	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
⏻ TV	SHIFT+POWER

ORIGINAL	REPLACEMENT
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE