ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
OPTIONS	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
	BACK
/	TV/DTV
RED / V. FORMAT	RED
GREEN	GREEN
YELLOW / TEXT	YELLOW
BLUE / SUBT	BLUE
GUIDE	SHIFT+ -/--
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE