| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| SOURCE | / SOURCE |
| | -/-- |
| Q. MENU | |
| | |
| LANG. | |
| | |
| V+ | VOL+ |
| V - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| BACK | BACK |
| TV | TV/DTV |
| i | INFO |
| | EPG |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| ☆ / | SHIFT+1 |
| ☆ / | SHIFT+2 |
| | SHIFT+6 |
| | SHIFT+ |
| | SHIFT+BACK |
| PAUSE | SHIFT+ |
| STOP | SHIFT+ |
| REC | SHIFT+RED |
| REW | SHIFT+GREEN |
| PLAY | SHIFT+YELLOW |
| FWD | SHIFT+BLUE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |