ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
CONFIG	MENU
AUX	1
XLR	2
BY – PASS	3
CD	4
DVD	5
TAPE	6
TUNER	7
USB	8
NUM	-/--
MODE	/ SOURCE
DISP	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SEL+	P+
SEL -	P -

ORIGINAL	SUPERIOR