ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / AV	/ SOURCE
UHF	-/--
▦	▭
PAL / NTSC	⊟
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PR+	P+
PR -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / LIST	OK
← PR	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED	RED / AUDIO

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN / TXT	GREEN
YELLOW / ▭	YELLOW
BLUE / 🔈	BLUE
PAGE DOWN	SHIFT+DOWN
PAGE UP	SHIFT+UP
SEEK LEFT	SHIFT+LEFT
SEEK RIGHT	SHIFT+RIGHT
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
RECORD	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE