| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| CLOCK | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| IR | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| AUX | / SOURCE |
| MEDIA | -/-- |
| CD | |
| DAB | |
| TONE | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| SKIP NEXT/TUN+ | P+ |
| SKIP PREV/TUN - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| ENTER | OK |
| REPEAT | BACK |
| LINE IN | SLEEP |
| TV | TV/DTV |
| INFO | INFO |
| BT | EPG |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| RANDOM | FAV |
| EJECT | / NET TV |
| PAUSE | |
| STOP | / SMART |
| REW | GREEN |
| PLAY | YELLOW |
| FWD | BLUE |
| P | SHIFT+ -/-- |
| L | SHIFT+LEFT |
| R | SHIFT+RIGHT |
| FM | SHIFT+TV/DTV |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |