ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
10+	-/--
BASS	
TREBLE	
RANDOM	
EQ.	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
CD/USB	TV/DTV
INTRO	INFO
PROG	EPG
SAVE	FAV
AUTO	/ NET TV
ST/MO	SHIFT+MUTE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP PREV	SHIFT+ P -
REPEAT	SHIFT+BACK
OPEN/CLOSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE