ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
RESET	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
FL -	
FL+	
FR -	
FR+	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
SW+	UP
SW -	DOWN
CEN -	LEFT
CEN+	RIGHT
REPEAT	BACK
SLEEP -	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
SLEEP+	BLUE
BT	SHIFT+1
5.1/2.1	SHIFT+2
USB/SD	SHIFT+3
OPTICAL	SHIFT+4
AUX	SHIFT+5

ORIGINAL	SUPERIOR
DVD	SHIFT+6
MIC+	SHIFT+ VOL+
MIC -	SHIFT+ VOL -
ECHO+	SHIFT+ P+
ECHO -	SHIFT+ P -
SL+	SHIFT+UP
SL -	SHIFT+DOWN
SR -	SHIFT+LEFT
SR+	SHIFT+RIGHT