ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
AUDIO	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
VIDEO SOURCE	/ AV
WATCH TV	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
SELECT	OK
RETURN	BACK
TIMER	SLEEP
TV / DVD	TV/DTV
TITLE	INFO
REC MODE	EPG
INSERT CHAPTER	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
OPEN / CLOSE	
STOP	
RECORD	RED
REW	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
SEARCH MODE	SHIFT+EXIT
PLAY MODE	SHIFT+
ADD	SHIFT+
ANGLE	SHIFT+
PROGRAM+	SHIFT+ P+
PRIGRAM -	SHIFT+ P -
REPEAT	SHIFT+BACK
A – B	SHFIT+SLEEP