ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB	/ SOURCE
F1 / FIND	
F2 / ZOOM	
F4	
F3 / TXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PAG+	P+
PAG -	P -
UP / CH+	UP
DOWN / CH -	DOWN
LEFT / VOL -	LEFT
RIGHT / VOL+	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN / ASPECT	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE / SUBT.	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE