ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↺	BACK
📺 / ♫	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE / ⊞	BLUE
P ⇓	SHIFT+DOWN

ORIGINAL	SUPERIOR
P ⇑	SHIFT+UP
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE