ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB	/ SOURCE
MEDIA	
RES.	
SUBTITLE	
TTX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TIMER	SLEEP
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
TV / R.	SHIFT+ TV/DTV
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
RECORD	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE