ORIGINAL	SUPERIOR
●	POWER
MENU	MENU
ESCI	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
REGISTR.	-/--
TELEV.	
▲	P+
▼	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT / REW	LEFT
RIGHT / FWD	RIGHT
GO / R – R	OK
TV	TV/DTV
STOP	■ / SMART VIDEO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
● - ALL	SHIFT+POWER

ORIGINAL	SUPERIOR