ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / AV	AV
UHF	-/--
VCR	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
PR+	P+
PR-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / LIST	OK
← PR	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
FAV	FAV
PAUSE	II

ORIGINAL	SUPERIOR
RED / AUDIO	RED
GREEN / TXT	GREEN
YELLOW /	YELLOW
BLUE /	BLUE
	SHIFT+UP
	SHIFT+DOWN