ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
0 / 🔍	0
UHF	/ SOURCE
P/N	-/--
🔍	
WHITE /	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↺	BACK
TV/SAT	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
PAUSE	⏸
RED / 🔊 ?	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN /	GREEN
YELLOW /	YELLOW
BLUE /	BLUE
F1	SHIFT+1
F2	SHIFT+2
SAT	SHIFT+7
/	SHIFT+ TV/DTV
HELP	SHIFT+INFO