ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MODE	/ SOURCE
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
MEDIA	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
i	SHIFT+MENU
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE