| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ON/OFF | POWER |
| MUTE | MUTE |
| DVD MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| SHUFFLE | -/-- |
| SETTINGS | |
| SYSTEM | |
| VOLUME+ | VOL+ |
| VOLUME - | VOL - |
| CH/TRACK/CHAP+ | P+ |
| CH/TRACK/CHAP - | P - |
| UP/TUNE+ | UP |
| DOWN/TUNE - | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| ENTER | OK |
| REPEAT | BACK |
| INFO | INFO |
| GUIDE | EPG |
| PAUSE | / SMART TUBE |
| STOP | / SMART VIDEO |
| SKIP/SEEK PREV | GREEN |
| PLAY | YELLOW |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| SKIP/SEEK NEXT | BLUE |
| MUTE ALL | SHIFT+MUTE |
| FM – AM | SHIFT+1 |
| AUX | SHIFT+2 |
| CBL – SAT | SHIFT+3 |
| CD – DVD | SHIFT+4 |
| TV | SHIFT+5 |
| VCR | SHIFT+6 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |