ORIGINAL	SUPERIOR
ON / OFF	POWER
MUTE	MUTE
DVD MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AUX	/ SOURCE
FM	-/--
VIDEO1	
VIDEO2	
SETTINGS	
AM	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
TRACK/PRES./CHAP+	P+
TRACK/PRES./CHAP -	P -
UP / TUNE+	UP
DOWN / TUNE -	DOWN
LEFT / SEEK -	LEFT
RIGHT / SEEK+	RIGHT
ENTER	OK
REPEAT	BACK
CD / DVD	TV/DTV
SHUFFLE	EPG
PAUSE	
STOP	/ SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE