| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| MUTING | MUTE |
| SYSTEM STANDBY | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| SHIFT / >10 / -/-- | -/-- |
| EQ/TONE ON/OFF | |
| MASTER VOLUME+ | VOL+ |
| MASTER VOLUME - | VOL - |
| CH/PRESET+ | P+ |
| CH/PRESET - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| TEST TONE | BACK |
| SLEEP | SLEEP |
| 2CH/OFF | TV/DTV |
| BASS BOOST | INFO |
| CURSOR MODE | EPG |
| A.F.D. | FAV |
| 5.1 CH | SHIFT+1 |
| CD | SHIFT+2 |
| DVD | SHIFT+3 |
| MD | SHIFT+4 |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| PHONO | SHIFT+5 |
| TAPE | SHIFT+6 |
| TUNER | SHIFT+7 |
| TV | SHIFT+8 |
| VIDEO 1 | SHIFT+9 |
| VIDEO 2 | SHIFT+0 |
| VIDEO 3 | SHIFT+ -/-- |
| LEVEL CENTER+ | SHIFT+ VOL+ |
| LEVEL CENTER - | SHFIT+ VOL - |
| LEVEL REAR+ | SHIFT+ P+ |
| LEVEL REAR - | SHIFT+ P - |
| MODE+ | SHIFT+UP |
| MODE - | SHIFT+DOWN |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |