ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB	/ SOURCE
GOTO	
TTX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ RECALL	BACK
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / PVR	RED
GREEN / HDMI	GREEEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / ASPECT	YELLOW
BLUE / TIMER	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBTITLE	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
REPEAT	SHIFT+BACK
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE