ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
X / EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MEDIA	▭
LANG.	⊟
TTX	⊟
◿+	VOL+
◿-	VOL-
P ︿	P+
P ﹀	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
CH ↺	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
i	INFO
GUIDE	EPG
FAV.	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / ⏲	YELLOW
BLUE	BLUE
SUB.	SHIFT+ ⊟
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE