ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV/AV	/ SOURCE
CH. LIST	-/--
WIDE	
SWAP	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
AD	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUB	SHIFT+
REW	SHIFT+GREEN
FWD	SHIFT+BLUE