ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TV/R	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
PAUSE	⏸
RED / MP	RED
GREEN / TEXT	GREEN
YELLOW / SUB	YELLOW
BLUE / RCL	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR