ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USER	/ SOURCE
RADIO	-/--
INTRO / AMS	
PAIR	
EQ	
CLOCK/SET	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
SKIP PREV	LEFT
SKIP NEXT	RIGHT
OK / PLAY/PAUSE	OK
REPEAT	BACK
SLEEP	SLEEP
RANDOM	TV/DTV
INFO	INFO
PROGRAM	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
DIM	FAV
STOP	/ SMART
TIMER	SHIFT+POWER
AUDIO	SHIFT+MUTE
CD	SHIFT+1
USB	SHIFT+2
DAB/FM	SHIFT+3
BT	SHIFT+4
BASS+	SHIFT+UP
BASS -	SHIFT+DOWN
TREBLE -	SHIFT+LEFT
TREBLE+	SHIFT+RIGHT