ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
HDMI	/ SOURCE
USB REC LIST	-/--
SOS	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ TIMER	SLEEP
USB MEDIA	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
ASPECT	/ NET TV
RED / SUBT	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN / LANG	GREEN
YELLOW / TV/RAD	YELLOW
BLUE / TXT	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAGE ⇧	SHIFT+UP
PAGE ⇩	SHIFT+DOWN
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE