ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB – MULTIMEDIA	/ SOURCE
USB – REC LIST	-/--
HDMI / RES.	
ASPECT / RATIO	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
/ TIMER	SLEEP
TNT – INFO	INFO
TNT – GUIDE/EPG	EPG
FAV	FAV
RED / SUBT.	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN / LANG.	GREEN
YELLOW / TV/RAD.	YELLOW
BLUE / TXT	BLUE
PAGE DOWN	SHIFT+DOWN
PAGE UP	SHIFT+UP
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
HELP / SOS	SHIFT+INFO
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE