ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / AV	/ SOURCE
LIST	-/--
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ BACK	BACK
/	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
APP	FAV
PAUSE	

ORIGINAL	SUPERIOR
RED / F1	RED
GREEN / F2	GREEN
YELLOW / F3	YELLOW
BLUE / F4	BLUE
OPT.	SHIFT+MENU
?	SHIFT+ VOL+
L+	SHIFT+ P+
L -	SHIFT+ P -