ORIGINAL	REPLACEMENT
POWER	POWER
MENU	MENU
DVD	TV/DTV
HDD	SHIFT+TV/DTV
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	AV
TV/DHR	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
DV	
SUBTITLE	
SLOW+	VOL+
SLOW-	VOL-
SKIP NEXT CHAP	P+
SKIP PREV CHAP	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETURN	BACK
TIMER	SLEEP
TITLE PBC	INFO
SEARCH	EPG

ORIGINAL	REPLACEMENT
DUB	FAV
OPEN/CLOSE	
STOP	
REC	RED
REW	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
A/B	SHIFT+1
ADD	SHIFT+2
P.SCAN	SHIFT+4
EDIT	SHIFT+
SETUP	SHIFT+
REPEAT	SHIFT+BACK
REC SPEED	SHIFT+RED