ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SAT	AV
V. FORMAT	
SUB.	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P. UP	P+
P. DOWN	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
PIC. MODE	▲

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
HELP	SHIFT+INFO
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE