ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
OPTIONS	MENU
CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
DISPLAY	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / SELECT	OK
... / RETURN	BACK
STEP	SLEEP
START	TV/DTV
CMSS	INFO
EAX	EPG
SLOW	FAV
STOP	■
REC	RED
PLAY / PAUSE	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR